

## **BEDIENUNGSANLEITUNG-KURZINFO GLASBRUCHALARM S54023**

Vielen Dank für den Kauf des SAFETY FIRST.-Glasbruchalarms. Sie haben sich für einen sehr hochwertigen Glasbruchalarm entschieden, der bei Einschlagen der Fensterscheibe oder ähnlichen Erschütterungen der Fensterscheibe sehr laut alarmiert und helfen kann, Diebe und Einbrecher sofort und zuverlässig in die Flucht zu schlagen. Der SAFETY FIRST.-Glasbruchalarm ist sehr einfach zu bedienen. Nehmen Sie sich bitte dennoch wenige Minuten Zeit und lesen die Bedienungsanleitung wie folgt:

### **1. Inbetriebnahme:**

Die an der vorderen Seite des Glasbruchalarms befindliche Batteriefachabdeckung an der schraffierten Fläche nach unten schieben, zwei 1,5 Volt AAA-Alkaline-Batterien wie gekennzeichnet einsetzen und Batteriefach verschliessen. Zum Prüfen des Batterieladezustands dann bitte den roten Batterie-Testknopf drücken. Leuchtet die grüne Diode nicht oder nur schwach, müssen beide Batterien ersetzt werden.

Entnehmen Sie anschliessend die runde Klebefolie aus der Verpackung, ziehen Sie die Folie beidseitig ab und kleben Sie die unbeschriftete Seite derart auf die Mitte der Gehäuserückseite des Glasbruchalarms, dass waagrecht der Text "Alarmgesichert!" zu lesen ist. Drücken Sie dann den Alarm fest von innen an die saubere und fettfreie Fensterscheibe des zu sichernden Fensters. Platzieren Sie den Alarm dabei im unteren Drittel bei normal grossen Scheiben, bei grösseren Scheiben in der Mitte der Fensterscheibe. Bei Scheiben ab einer Grundfläche von mehr als ca. 5 qm sollte ein zweiter Glasbruchalarm aufgeklebt werden.

Entnehmen Sie nun bitte die zum Lieferumfang gehörenden Schutzaufkleber "Alarmgesichert" der Verpackung, ziehen diese auf der beschrifteten Klebeseite ab und kleben diese an gut sichtbarer Stelle zur Abschreckung ins Fenster etc.

Abschliessend führen Sie bitte noch einen ganz einfachen Funktionstest des Glasbruchalarms durch. Vergleichen Sie hierzu bitte den nachfolgenden Abschnitt "Einbruchschutz".

### **2. Einbruchschutz:**

Seitenschalter rechts auf "+", Seitenschalter links auf die Position "Ein" stellen. Sofort beginnt ca. alle 10 Sekunden die rote Diode zu blinken. Zum Funktionstest die Ohren zur Vermeidung von Hörschäden schützen und mit der durch dicke Handschuhe geschützten Faust vorsichtig auf die Fensterscheibe neben dem Glasbruchalarm schlagen. Sofort ertönt der sehr laute Alarm, gleichzeitig blinkt die rote Diode. Stellen Sie den Seitenschalter auf "Aus", stoppt der Alarm sofort, ansonsten dauert der Alarm ca. 1 Minute. Danach ist das Gerät automatisch wieder scharf gestellt.

Für den Normalbetrieb stellen Sie die Empfindlichkeit des Alarms bitte auf die Schalterposition "-". Sofern keine Überwachung erforderlich ist, stellen Sie den Alarm bitte "Aus".

Falls Sie den Glasbruchalarm insbesondere nach längerer Zeit der Nichtnutzung wieder in Betrieb nehmen, prüfen Sie bitte zunächst mit Hilfe des roten Batterie-Testknopfes den Ladezustand der Batterien/vgl. Abschnitt "Inbetriebnahme". Darüberhinaus sollten Sie sich mit dem in dem Abschnitt "Einbruchschutz" beschriebenen Funktionstest von der ein-wandfreien Vollfunktion des Glasbruchalarms überzeugen.

Wir bitten um Beachtung, dass für einen optimierten Einbruchschutz sämtliche einbruchgefährdeten Fenster eines Objekts mit Glasbruchalarmen ausgestattet werden sollten.

### **3. Batteriewechsel:**

Leuchtet nach Drücken des roten Batterie-Testknopfes die grüne Diode nur schwach oder gar nicht oder blinkt die rote Diode nur schwach oder gar nicht tauschen Sie bitte beide Batterien im Batteriefach gegen frische Batterien, so wie in dem Abschnitt "Inbetriebnahme" beschrieben, aus.

Bitte entsorgen Sie die getauschten Batterien zum Schutze Ihrer Umwelt ordnungsgemäss. Grundsätzlich sollten leere Batterien nicht in den Hausmüll gelangen. Zumeist können Batterien über zentrale Sammelstellen entsorgt werden. Informationen über Ihre nächste Sammelstelle erhalten Sie im Telefonbuch oder Ihrem Ortsamt. Oft können Batterien einfach an der Verkaufsstelle wieder abgegeben werden.

#### **4. Garantie:**

SAFETY FIRST. gewährt 2 Jahre Vollgarantie auf diesen Artikel. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag der Lieferung, der durch einen Beleg nachzuweisen ist. Bewahren Sie da-her bitte Ihren Kaufbeleg auf. Innerhalb der Garantiezeit werden Funktionsfehler, die auf mangelhafte Ausführung oder einen Materialfehler zurückzuführen sind, ohne Be-rechnung von Ersatzteilen und auch Arbeitszeit behoben. SAFETY FIRST. haftet jedoch nicht bei unsachgemässer Bedienung und nicht für Folge- oder Vermögensschäden etc.

#### **5. Information:**

Einbruchdiebstahl hat Konjunktur! In Deutschland wird in Häuser/Wohnungen ca. alle 60 Sekunden eingebrochen; oft auch durch eingeschlagene Fensterscheiben. Zumeist sind Einbrecher jedoch Gelegenheitstäter, die bereits durch einfache, preiswerte, unkomplizierte aber äusserst effektive Sicherungen von dem Einbruch abgehalten werden können.

Unabhängig von dem lauten Sofortalarm im Falle des Einschlagens beispielsweise einer Fensterscheibe signalisiert der SAFETY FIRST.-Glasbruchalarm bereits mit seiner blinkenden Diode, dass das Objekt gesichert ist und insofern für Einbrecher "kein Geschäft zu machen" ist. Zur weiteren Abschreckung sollten unbedingt auch die zum Lieferumfang gehörenden Schutzaufkleber "Alarmgesichert!" für jeden sofort gut sichtbar in das Fenster geklebt werden.

Ausführliche Informationen zu vielen Themen rund um Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Familie erhalten Sie gerne auch bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Berater von der Polizei sind kompetent und beraten gerne.

Achtung: Der Alarm des SAFETY FIRST.-Glasbruchalarms ist sehr laut und könnte eventuell zu Hörschädigungen etc. führen. Bitte fragen Sie Ihren Händler nach weiteren SAFETY FIRST.-Produkten für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Familie. Ihr Händler freut sich auf Sie und führt Ihnen die Artikel gerne vor, selbstverständlich kostenlos und unverbindlich. Vielen Dank.

**Schutz vor Einbruch/Diebstahl für Häuser, Wohnungen, Büro, Geschäft, Caravan, PKW usw.**

**Glasbruch oder vergleichbare Erschütterungen der Fensterscheibe lösen Sofortalarm aus**

**Quell-Schalldruck ca. 110 dB**

**Blinkende, rote LED schreckt potentielle Täter zusätzlich ab**

**Alarm ganz einfach mit beiliegender Selbstklebefolie auf die Fensterscheibe aufkleben**

**Kinderleichte Bedienung**

**2 Aufkleber "Alarmgesichert!" im Lieferumfang**

**Batteriebetrieb 2 x 1,5 Volt AAA (nicht enthalten)**

**Mit Batterie-Zustandskontrolle**