

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. 5 Watt Strahler | 1. 5 Watt Bulb |
| 2. COB Strahler | 2. COB Bulb |
| 3. Type-C Ladekabel | 3. Type-C Charging cable |
| 4. Flutlicht Knopf | 4. Floodlight Button |
| 5. Punktstrahler Knopf | 5. Spotlight Button |
| 6. Type-C Ladebuchse | 6. Type-C Charging |
| 7. Magnet | 7. Magnet |
| 8. Haken | 8. Hook |
| 9. Lampenschirm | 9. Lampshade |

Produktspezifikationen:

Material: Kunststoff
Maße: 55 x 45 x 40 mm
Gewicht: 69 g
Akku: 600 mAh Li-Ionen Akku
Lichtstrom: LED: 5W / 200 lm
COB: 120 lm
Ladespannung: DC 5V / 2 A

Aufladen der Kopflampe:

Verbinden Sie das USB-C Kabel mit der Kopflampe und einer passenden Stromquelle. Es leuchten nun die Tasten rot; wenn die Tasten blau leuchten ist die Kopflampe voll aufgeladen. Sollten Sie die Kopflampe länger nicht benutzen, laden Sie die Lampe alle 3 Monate auf, um den eingebauten Akku nicht vollständig zu entladen. Vor der ersten Benutzung empfehlen wir die Kopflampe vollständig zu laden.

Benutzung:

Drücken Sie auf den Floodlight oder Spotlight Kopf, um die Kopflampe einzuschalten.
LED Spotlight: 100%, 50%, Strobe
COB Floodlight: 100%, 50%, Rotlicht und Rotlicht -Strobe

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten
- Werfen Sie die Kopflampe oder den Akku nicht ins Feuer
- Halten Sie die Kopflampe von Kindern und Haustieren fern.
- Es handelt sich nicht um ein Spielzeug.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Kopflampe oder am Akku vor.
- Bei längerer Benutzung wird die Kopflampe warm.
- Schauen Sie nicht in das LED Licht! LEDStrahlung kann zu Augenverletzungen führen.
- Nicht auf die Augen anderer halten. Den Strahl nie in die Augen von Menschen/Tieren richten!

Wichtig!

Nicht vollständig entladene Batterien dürfen nicht entsorgt werden.

Entsorgungshinweise:

Elektrogeräte und Verpackungsabfälle gehören nicht in den Hausmüll. Bitte wenden Sie sich für die fachgerechte Entsorgung an die öffentlichen Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Product Specifications:

Material: Plastic
Dimensions: 55 x 45 x 40 mm
Weight: 69 g
Battery: 600 mAh Li-Ion battery
Luminous flux: LED: 5W / 200 lm
COB: 120 lm
Input: DC 5V / 2A

First use:

Connect the USB-C cable to the headlamp and a suitable power source. The buttons will now light up red, when the buttons light up blue the headlamp is fully charged. If you do not use the headlamp for a long time, charge the lamp every 3 months to avoid completely discharging the built-in battery. Before the first use, we recommend to fully charge the headlamp.

Usage:

Press the Floodlight or Spotlight button to turn on the headlamp.
LED Spotlight: 100%, 50%, Strobe
COB Floodlight: 100%, 50%, Red Light and Red Light -Strobe

Safety instructions

- Avoid contact with liquids
- Do not throw the headlamp or battery into fire
- Keep the headlamp away from children and pets.
It is not a toy.
- Do not make any modifications to the headlamp or battery.
- The headlamp will become warm if used for a long time.
- Do not look into the path of the LED light! The LED light may cause eye injuries.
- Do not point into other people's eyes! Do not point the beam into the eyes of humans/animals!


Important!

If batteries are not discharged completely, do not dispose.

Disposal:

Electrical appliances and packaging waste do not belong in household waste. Please contact your local authority to establish the correct form of disposal.

HEAD LAMP
REEVES-CLERDON
53006



- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Ampoule de 5 watts | 1. 5 Watt lamp |
| 2. Ampoule COB | 2. COB-lamp |
| 3. Câble de charge de type C | 3. Type-C oplaadkabel |
| 4. Bouton d'éclairage | 4. Schijnwerperknop |
| 5. Bouton Spotlight | 5. Schijnwerper-knop |
| 6. Chargement de type C | 6. Type-C Opladen |
| 7. Aimant | 7. Magneet |
| 8. Crochet | 8. Haak |
| 9. Abat-jour | 9. Lampenkap |

Caractéristiques du produit :

Matériau : Plastique
Dimensions : 55 x 45 x 40 mm
Poids : 69 g
Batterie : 600 mAh Li-ionen Akku
Flux lumineux : LED: 5W / 200 lm
COB: 120 lm
Entrée : DC 5V / 2 A

Première utilisation :

Connectez le câble USB-C à la lampe frontale et à une source d'alimentation appropriée. Les boutons s'allument alors en rouge, lorsque les boutons s'allument en bleu, la lampe frontale est complètement chargée. Si vous n'utilisez pas la lampe frontale pendant une longue période, chargez-la tous les 3 mois pour éviter de décharger complètement la batterie intégrée. Avant la première utilisation, il est recommandé de charger complètement la lampe frontale.

Utilisation :

Appuyez sur la touche Floodlight ou Spotlight pour allumer la lampe frontale.

Projecteur LED : 100%, 50%, Strobe

Projecteur COB : 100%, 50 %, Lumière rouge et lumière rouge-Strobe

Consignes de sécurité :

- Éviter le contact avec les liquides
- Ne pas jeter la lampe de table ou la pile au feu
- Tenir la lampe de table à l'écart des enfants et des animaux domestiques. Ceci n'est pas un jouet.
- Ne modifiez pas la lampe de table ou la batterie.
- La lampe de table devient chaude si elle est utilisée pendant une longue période.
- Ne regardez pas dans la trajectoire de la lumière LED ! La lumière LED peut provoquer des lésions oculaires.
- Ne pas diriger le faisceau vers les yeux d'autres personnes ! Ne pas diriger le faisceau vers les yeux des humains/animaux ! Wichtig!
Nicht vollständig entladene Batterien dürfen nicht entsorgt werden.

Important !

Si les piles ne sont pas complètement déchargées, ne les jetez pas.

Mise au rebut :

Les appareils électriques et les déchets d'emballage ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Veuillez contacter votre aux centres de collecte publics de votre ville ou commune afin de vous en séparer dans les meilleures conditions.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil

Productspecificaties:

Materiaal: Kunststof
Afmetingen: 55 x 45 x 40 mm
Gewicht: 69 g
Batterij: 600 mAh Li-Ion battery
Lichtstroom: LED: 5W / 200 lm
COB: 120 lm
Ingang: DC 5V / 2A

Eerste gebruik:

Sluit de USB-C kabel aan op de hoofdlamp en een geschikte stroombron. De knoppen zullen nu rood oplichten, wanneer de knoppen blauw oplichten is de hoofdlamp volledig opgeladen. Als je de hoofdlamp lange tijd niet gebruikt, laad de lamp dan om de 3 maanden op om te voorkomen dat de ingebouwde batterij volledig ontlad. Voor het eerste gebruik adviseren wij de hoofdlamp volledig op te laden.

Gebruik:

Druk op de Floodlight of Spotlight knop om de hoofdlamp aan te zetten.

LED Spotlight: 100%, 50%, Strobe

COB Floodlight: 100%, 50%, rood licht en rood licht - Strobe

Veiligheidsinstructies

- Vermijd contact met vloeistoffen
- Gooi de hoofdlamp of de batterij niet in het vuur
- Houd de hoofdlamp uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Dit is geen speelgoed.
It is not a toy.
- Breng geen wijzigingen aan in de hoofdlamp of de batterij.
- De tafellamp wordt warm bij langdurig gebruik.
- Kijk niet direct in het LED licht! Dit kan oogletsel veroorzaken.
- Richt het licht niet in de ogen van anderen! Richt de straal niet in de ogen van mensen/dieren!

Belangrijk!

Batterijen die niet volledig ontladen zijn, mogen niet worden weggegooid.

Verwijderingsinstructies:

Elektrische apparaten en verpakkingsafval horen niet bij het huishoudelijk afval. Neem a.u.b. contact op met de openbare inzamelpunten in uw stad of gemeente voor een correcte verwijdering.



Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni
del tuo Comune.